



Características

Characteristics
Caractéristiques



EN 15312



890 x 230 x 392 cm.

* **Estructura** Acero inoxidable
Structure Stainless steel
Structure Acier inoxidable

* **Paneles** HDPE (Polietileno de alta densidad) de 12 mm.
Panels HDPE (High-density polyethylene) 12 mm.
Panneaux PEHD (Polyéthylène de haute densité) 12 mm.

Instalación del equipo
Installation of the equipment
Installation de l'équipement



Solera de hormigón
Concrete slab
Dalle de béton 10m x 4m x 0,15 m = 6 m³

Fiasmed Sport
C/ Alemania 42, 08303
info@fiasmed.com
618883497
www.fiasmed.com

es

Frontal Multisport para gran variedad de juegos (fútbol, balonmano, baloncesto, etc.), compuesto por estructura en acero inoxidable A304 AISI con acabado semi-brillo y tableros en HDPE (polietileno en alta densidad), con alta resistencia al fuego, al impacto, al desgaste, a los rayos UV y a los agentes químicos, lo que permite eliminar cualquier grafiti sin dañar su superficie.

Portería con dimensiones reglamentarias (2x3m), red a modo de barrotes (anti-vandálico) realizadas en acero inoxidable. Altura de la canasta con dimensión reglamentaria (3,05m).

Accesible para personas con movilidad reducida.

Para instalación atornillada. La superficie del campo deseado se puede realizar con pintura acrílica encima del suelo, con pavimento deportivo, césped artificial u otros según demanda.

fr

Frontal Multisport pour une diversité de jeux (football, handball, basketball, etc.), composé par une structure d'acier inoxydable AISI304 d'une finition semi-brillante et panneaux en polyéthylène de haute densité, d'une grande résistance au feu, à l'usure, aux rayons UV et aux agents chimiques, ce qui permet d'éliminer tout graffiti sans abîmer la surface.

But des dimensions réglementaires (2x3m), filet de barreaux en acier inoxydable (anti-vandalique), hauteur du panier basket réglementaire (3,05m).

Accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Pour montage de surface par vissage. La superficie du terrain de jeu souhaité peut être réalisée avec peinture acrylique au-dessus du sol, avec revêtement de sol sportif, gazon synthétique ou d'autres selon les besoins.

en

Multisport Front for a variety of games (football, handball, basketball, etc.), composed of structure of stainless steel structure AISI304 with semi-brilliant finishing and panels of high density polyethylene, characterized by being resistant to fire, to impacts, to frequent and exhaustive usage, to UV rays and to chemical agents, which allows graffiti elimination without damaging the surface.

Goal with regulatory dimensions (2x3m), net made of rungs of stainless steel (vandal resistant), regulatory height of the basketball basket (3,05m).

Accessible for persons with reduced mobility.

For surface mounting. The surface of the desired court can be realised with acrylic painting over the concrete floor, with sports floor covering, artificial turf or others as required.



FRONTAL MULTISPORT
MULTISPORT FRONT
FRONTAL MULTISPORT

