



## Dimensiones

Dimensions  
Dimensions



Red 950 x 100 cm.



EN 1271

## \* Postes

Posts  
Poteaux

Altura para fijar la red a 2,43m x Ø90mm  
Height to fix the net up to 2,43m x Ø90mm  
Hauteur pour poser le filet à 2,43m x Ø90mm

## \* Red

Net  
Filet

1m ancho x largo confeccionado en función del ancho de la Pista Multisport  
1m width x length tailored dependent on the Multisport Court's dimensions  
1m large x longueur confectionnée en fonction des dimensions du Terrain Multisport

## Materiales

Materials  
Matériaux

## \* Postes

Posts  
Poteaux

Aluminio pintado en polvo de poliéster  
Aluminium, powder-coated  
Aluminium, peint en poudre de polyester

## \* Red

Net  
Filet

Nylon trenzado 3mm  
Plaited Nylon 3mm  
Nylon tressé 3mm

es

Postes fabricados en perfil de aluminio lacado en sección redonda de diámetro Ø90mm x grosor 2mm con refuerzo interior para mayor resistencia y estabilidad. Postes anclados al suelo mediante cajetines de 40cm de profundidad. Fabricado conforme a la normativa europea EN1271 para uso de entrenamiento o escolar.

Red confeccionada con hilo de nylon trenzado de 3mm en malla de cuadrados de 10cm en color negro. Cinta de poliéster de 10cm en la parte superior de la red y 5cm en la parte inferior en color blanco. Cable de acero galvanizado y plastificado de 3mm para el amarre y tensado de la red a los postes. Red provista de fundas en los laterales para introducir las antenas de señalización.

La altura de la red es regulable entre 2m y 2,43m (alturas reglamentarias) por el exterior del poste y va tensada mediante poleas y manivela.

fr

Poteaux fabriqués en aluminium de profilé Ø90mm x épaisseur 2mm avec des renforcements intérieurs pour meilleure résistance et stabilité. Ancrages pour installation au sol à profondeur 40cm. Fabriqué conforme à la norme européenne EN1271 pour l'utilisation à l'entraînement et scolaire.

Filet fabriqué en nylon tressé de 3mm en maille des carrés de 10cm en noir. Rubans en polyester de 10cm au bord supérieur du filet et de 5cm au bord inférieur en blanc. Câble en acier galvanisé et plastifié de 3mm pour tendre le filet aux poteaux. Filet doté des étuis pour ajouter des antennes.

La hauteur du filet peut être réglée entre 2m et 2,43m (hauteurs officielles) du côté extérieur du poteau est tendue par une manivelle et une poulie de tension.

en

Posts made of aluminium profile of round section Ø90mm x thickness 2mm with inner reinforcements for better resistance and stability. Anchorages for ground installation 40cm depth. Posts in conformity with European norm EN1271 for training and school use.

Net tailored with plaited nylon thread of 3mm in grid of squares of 10cm in black colour. Polyester strap of 10cm at the top edge and 5cm at the lower edge of the red in white colour. Galvanised and plasticized steel cable of 3mm for the tensioning of the net on the posts. Net provided with side tapes for net antenna.

The net height is adjustable from 2m to 2,43m (official heights) from the external side of the post and is tensioned by means of a crank and a pulley.

