



*** Dimensiones** 300 x 200 x 130 cm.
Dimensions
Dimensions



* Postes y larguero <i>Posts and crossbar</i> <i>Poteaux et traverse</i>	Aluminio, pintado en polvo de poliéster <i>Aluminium, powder-coated</i> <i>Aluminium, peint en poudre de polyester</i>
* Soportes <i>Support frame</i> <i>Supports</i>	Tubo de acero cincado <i>Steel tube, zinc-coated</i> <i>Tube d'acier zingué</i>
* Red <i>Net</i> <i>Filet</i>	Nylon <i>Nylon</i> <i>Nylon</i>



es

Marco realizado en aluminio de sección cuadrada 80x80mm, ensamblado mediante escuadras metálicas interiores, pintado en polvo de poliéster (epoxi). Medidas de la portería reglamentarias 3x2m. Portería diseñada y fabricada de acuerdo con la norma europea UNE-EN 749:2004 para porterías de balonmano y fútbol sala.

Arquillos fijos. Base de suelo en tubo de acero de Ø50x2mm y arquillo superior en tubo de acero Ø35mm. Red incluida. Sistema para la colocación de la red al marco mediante ganchos de poliamida que permiten la colocación individual sin necesidad de desmontaje de la portería en caso de sustitución de la red.

Para evitar el riesgo de su vuelco, todas las porterías tienen que fijarse al suelo. La portería se suministra provista de bridas laterales con taladro para fijación al pavimento mediante tornillería. Opcionalmente disponible encastrable con los postes delanteros prolongados 40cm y cajetines (solicitar presupuesto).

en

Goal frame made of aluminium of square profile 80x80mm, assembled with inner metal angles, polyester painted. Regulatory dimensions of the goal 3x2m. Goal designed and produced according to the European norm UNE-EN 749:2004 for handball and futsal/soccer goals.

Fixed arcs. Base structure made of steel tube Ø50x2mm, superior part of the net hangers made of steel tube Ø35mm. Net including. System for positioning the net on the frame with polyamide hooks that allow individual positioning without needing to unmount the whole goal in case of replacement of the net.

In order to avoid the risk of tilting, every goal has to be fixed on the ground. The goal is provided with lateral anchor plates for fixation on the ground by surface mounting.

Optional available installable with 40cm prolonged front post and ground sockets (ask for quotation).

fr

Cadre en aluminium de profilé carré 80x80mm, assemblé à l'aide des équerres intérieures métalliques, peint en poudre de polyester. But de dimensions réglementaires 3x2m. But conçu et fabriqué conformément à la norme européenne UNE-EN 749:2004 des buts de handball et de football en salle.

Cages arrière métalliques fixes. Base en tube d'acier Ø50x2mm, arcs supérieurs en tube d'acier Ø35mm. Filet inclus. Système d'attachement du filet au cadre au moyen d'attaches en polyamide qui permettent l'attachement individuel sans besoin de démontage du but en cas de changement du filet.

Pour éviter le risque de renversement, tous les but doivent être fixés au sol. Le but est équipé avec des platines d'ancrage pour fixation au sol par montage de surface à l'aide de visserie. En option disponible encastrable avec des poteaux de devant prolongés par 40cm et des douilles de sol (demandez devis).



Fiasmed Sport
C/ Alemany 42, 08303
info@fiasmed.com
618883497
www.fiasmed.com