



+ 12 años

Edad recomendada de uso
Recommended age range
Tranche d'âge recommandée



* **Dimensiones** 590 x 590 x 66 cm.
Dimensions
Dimensions

* **Estructura** Madera laminada de pino de Suecia tratada en autoclave
Structure Laminated Swedish pinewood autoclave treated
Structure Bois lamellé de pin suédois traité en autoclave



72,25 m²

Fiasmed Sport
C/ Alemany 42, 08303
info@fiasmed.com
618883497
www.fiasmed.com

es

Obstáculo de entrenamiento para circuitos de bicicleta. Estructura compuesta por cuatro amplias rampas de ancho 1,50m y largo 2m, unidas en los cuatro lados a una plataforma central de 1,50m x 1,50m. El ciclista puede subir a la plataforma central desde cualquiera de los cuatro lados y sobrepasar el obstáculo en línea recta o con curva, entrenando la estabilidad y el equilibrio sobre la bicicleta.

Fabricado en madera de pino de Suecia tratada en autoclave IV. Tornillería en acero galvanizado oculta mediante tapones de nylon que impiden su manipulación.

en

Training element for outdoor bicycle circuits composed of 4 broad ramps of width 1,50m and length 2m which are connected on all four sides to a central platform of 1,50m x 1,50m. The cyclist can access and descend on each side of the platform and pass over the obstacle in straight line or realising a curve, training his stability and balance on the bike.

Structure made of autoclave treated Swedish pinewood. Screws made of galvanised steel and hidden by nylon coverings which prevent their manipulation by users.

fr

Structure composé de quatre rampes et une plateforme centrale. Le cycliste peut accéder à la structure par les quatre côtés et ainsi peut exercer son équilibre et sa stabilité sur la bicyclette.

Fabriqué en bois de pin suédois traité en autoclave IV. Visserie en acier galvanisé, cachée par des capuchons en nylon pour éviter sa manipulation.

