

COLCHONETA REFORZADA NEW 200 X 100 X 10CM DENSIDAD 100 (FUNDA IGNIFUGA CON CANTONERAS Y ASAS)

REF: 0013168



IDENTIFICACIÓN

REFERENCIA	0013168
EAN	8435407010499
MARCA	SOFTEE EQUIPMENT

CARACTERÍSTICAS

Artículos envase	Uno
Certificaciones/ensayos	Sin certificaciones
Colección	Continuidad
Composición/material	Espuma
Composición/material	PVC
Deporte	Multideporte
Empaquetado	Bolsa
Nivel de habilidad	Intermedio
Tipo de producto	Colchoneta
Uso	Colectivo

DESCRIPCIÓN

Colchoneta formada por espuma de poliuretano de densidad 20 o 26 kgs/m³ o en su defecto planchas de aglomerado de 100,

150 y 200 kg/m³. Todo ello recubierto por lona plastificada de pvc clase b2 ignífuga de primera lacado a dos caras cuyo peso aproximado sería de 618 grs m². Los valores de dicha funda sería: tracción urdimbre 230 daN/5 cm, desgarre urdimbre 25 daN y desgarre trama 20 daN, adherencia 10 daN/5 cm. Lleva costuras dobles realizadas en la parte interior de la funda quedando la parte exterior libre de cualquier punto dañino. El cierre de la misma se realiza mediante una cremallera de seguridad protegida por doble solapa a un a largo y un ancho de la propia colchoneta. Incluye refuerzos en las esquinas, ollados metálicos para salida de aire y asas de quita y pon para su fácil traslado. El uso de la colchoneta se podrá hacer por ambos lados.